





Redukce rozmazání snímku

Rozmazání snímku lze snížit vestavěnou jednotkou Shake Reduction. .

- 1 Stiskni **SR** na boku fotoaparátu a pak otoč 
Výběr funkcí se změní
- 2 Funkci lze zapnout či vypnout v menu  



Registrované funkce

| | |
|------------|--|
| Auto | Automaticky přepne mezi Shake Reduction a funkcí Shake Reduction Posouvání |
| Posouvání | Zapne SR pro nahkánění poamu se pohybujícího objektu |
| Exponování | Přepíná mezi režimy [Exponování] v [Způsob exponování] |
| Vypnuto | Vypne funkci Shake Reduction |

[Shake Reduction] je v následujících situacích fixně nastaven na vypnuto:

- v režimu B
- při nastavení [Způsob exponování] na [Snímek se vzpř. zcátkem], [Samospoušť] nebo [Dálkové ovládání]
- při použití Rozlišení posunem pixelu v menu